


Information om induktionshällen

Induktionssymboler



Power Boost-funktionen - P

Power Boost- funktionen ökar tillfälligt den "normala maximala effekten" på en matlagningszon med 60 procent genom att "låna" effekt från en intilliggande zon.

Alla induktionszonerna har denna funktion.

Power Boost aktiverar du enkelt genom att trycka med fingret på P-symbolen.

Notera: Effektförhöjningen som sker genom "Power Boost-funktionen" är bara aktiverad under en begränsad tid. Power Boost avaktiveras automatiskt om produkten blir för het, detta för att skydda den interna elektroniken och för att förhindra att spisen överhettas.

Matlagningszon	Normal Max Effekt (9) kW	Effektförhöjning (Boosted effekt kW)	Minsta rekommenderade stekpanna i diameter
LHF	1.8	3.00	145 mm
LHR	1.8	3.00	145 mm
RHF	1.45	2.20	120 mm
RHR	1.8	3.0	180 mm
Wok (centrerad)	2.1	3.70	230 mm